

## ■基本操作 BASIC OPERATION

E48は動作モードとプログラムモードの2つのモードにて操作をします。動作モードでは通常の計数及びプリセットを行い、プログラムモードでは計数速度、出力方式、プリスケールなどの初期設定を行います。  
動作モードとプログラムモードの切替えを [MODE] キーの2秒以上の長押しで行います。

The E48 has 2 operation modes. "Counting" and "Preset Values setting" are done in the Run Mode. Settings such as selection of countspeed and output mode etc. are done in the Program Mode. By pressing and holding the [MODE] key for more than 2 seconds, selection of mode becomes possible.

