

# DK-5000 SERIES MANUAL

## 取扱説明書

### DK-5005E /

### DK-5010E / DK-5030E

TYPE

E



注意

取扱いを誤った場合に、取扱者が傷害を負う恐れのある場合や機器を損傷する恐れのある場合の注意事項を記載しています。

●お問い合わせは下記まで

 **ライン精機株式会社**

本 社 〒 152-0001 東京都目黒区中央町 2-37-7  
TEL : 03-3716-5151 FAX : 03-3710-4552

E-mail webtrade@line.co.jp

URL http://www.line.co.jp

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
お持ちの製品が本取扱説明書で記載の製品と一致するか製品ラベルにてご確認ください。  
この製品を安全に正しくご使用頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくお使いください。  
この説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管してください。

## ■ はじめに

DK-5000Eは、DK-5000Aに

- ・入力キーを押した際のキー音
- ・任意に設定した設定値に合計値が到達した際のアラームの2つの機能を付加しています。

本紙は、DK-5000Eの上記機能の設定について記載しています。

DK-5000Eのその他の機能・使い方については、DK-5000Aの取扱説明書をご参照下さい。

## ■ 設定方法(入力キー音設定 / プリセット設定)

### 入力キー音設定

● [F]キーを押しながら[SUB]キーを押すと、入力キー音設定に入ります。液晶画面にはbUZZと表示されます。

- 1.) [2]キーを押すとキー音のON/ OFFが切り替わります。
- 2.) ONを選択するとカウントモードに戻って入力キーが押されたとき、キー音が鳴ります。
- 3.) [1]キーを押すと、入力キー音設定とプリセット設定を切り替わります。  
(プリセット設定は下記を参照して下さい)
- 4.) [F]キーを押すと入力キー音設定が終了し、カウントモードに戻ります。

bUZZ on

- ※ キー音設定はデフォルトでONです。
- ※ [F]キーでカウントモードに戻るときは現在の設定が反映されます。

### プリセット設定

● 入力キー音設定時に[1]キーを押すと、プリセット設定に入ります。液晶画面にはSEtが表示されます。

- 1) [2]キーを押すたびに、Off(設定なし) / Cont(設定値に達した際の入力を許可) / Stop(設定値に達した際の入力を禁止)に切り替わります。

SEt off

- 2) Contの設定時はカウントモードの合計値が設定値とその倍数に達した時、毎回アラーム音を1秒間鳴らします。  
(例:設定値100の場合は合計値100, 200, 300...時にアラームが鳴ります)  
Contの設定時はアラーム中も入力キーによるカウント入力を受け付けます。

SEt Cont 000 001

- 3) Stopの設定時もカウントモードの合計値が設定値とその倍数に達した時、アラーム音を1秒間鳴らします。  
(例:設定値100の場合は合計値100, 200, 300...時にアラームが鳴ります)  
その後[#]キーを長押し(レコード記録+リセット)もしくは[F]キー+[5]キー(レコード記録+リセットなし)を行うまでカウントモード中の入力キーは無効となります。  
(リセット動作の詳細はDK-5000Aの取扱説明書を参照して下さい)

SEt Stop 000 001

- 4) Off以外の設定では[5]キーで設定値の設定が行えます。  
[5]キーを押すと増数します。長押しすると、1の桁が高速で増数し続けます。  
押し続けると12秒経過する毎に10の桁、100の桁、1,000の桁が高速で増数します。  
[SUB]キーを押しながら[5]キーを押すと減数します。長押しすると、1の桁が高速で減数し続けます。  
押し続けると12秒経過する毎に10の桁、100の桁、1,000の桁が高速で減数します。

- 5) [F]キーを押すとプリセット設定が終了し、カウントモードに戻ります。

※ [F]キーでカウントモードに戻るときは現在の設定が反映されます。



+

