

2023年12月27日
ライン精機株式会社

CT1 シリーズを電子カウンタ G90・G95 シリーズに接続する時の注意点

- G90・G95 のセンサ電源(DC12V)で CT1-A 型又は CT1-R 型と接続される場合は、G90・G95 は必ずオープンコレクタ入力でご使用ください。
(G90/G95-301/303 の場合は⑩-⑪番端子を接続)
(G90/G95-305 の場合は⑬-⑭番端子を接続)
- 外部電源で G90・G95 と CT1-A 型又は CT1-R 型と接続される場合は、G90・G95 は必ずオープンコレクタ入力でご使用頂き、外部電源は DC12V 以下でご使用ください。
(G90/G95-301/303 の場合は⑩-⑪番端子を接続)
(G90/G95-305 の場合は⑬-⑭番端子を接続)

以上